

D 10 DETERGENT

CHLORFREIES ALKALI

REINIGUNG DER MELKMASCHINEN

WIRD VORZUGSWEISE AM ABEND ANGEWENDET

SPEZIFIKATION

- . Klare bis leicht opaleszente Flüssigkeit, Ocker-Tendenz
- . Reiner pH-Wert : Nicht verfügbar
- . pH-Wert bei 10 g/l : $12,8 \pm 0,2$
- . Dichte bei 20°C : $1,304 \pm 0,011$ g/cm³
- . Frostpunkt : -15 °C

EIGENSCHAFTEN

Hauptbestandteile :

- Natriumhydroxid
- Dispergiermittel
- Kesselsteinentfernungsmittel

ANWENDUNGSBEREICH

- . D 10 DETERGENT Reinigungsmittel für Melkmaschinen und Melkgeschirr, automatisch oder manuell einsetzbar.
- . Es wird empfohlen, D 10 DETERGENT nicht für Aluminium einzusetzen

Gebrauchsanweisung:

AUTOMATISCHE ANWENDUNG:

Maschinen mit oder ohne Programm

- 1) Nach dem Melken, Maschinen mit lauwarmem Trinkwasser abspülen
- 2) Die 5 g/l D 10 DETERGENT (entspricht 1 Dosierungsbecher auf 10 l Wasser) enthaltende Lösung bei einer erhöhten Temperatur von 50 °C 5-8 min zirkulieren lassen.
- 3) Mit kaltem Trinkwasser abspülen

MANUELLE ANWENDUNG:

Abbürsten und Einweichen

- 1) Nach dem Melken, Maschinen mit lauwarmem Trinkwasser abspülen
- 2) Eine Lösung mit 5 g/l D 10 DETERGENT (entspricht 1 Dosierungsbecher auf 10 l Wasser) bei 30-35 °C herstellen.
- 3) Nach dem Abbürsten 5 min lang einwirken lassen.
- 4) Mit kaltem Trinkwasser abspülen

EMPFEHLUNGEN :

- täglich D 10 DETERGENT abwechselnd mit SPÜLMICID PLUS verwenden. Vorteile der abwechselnden Anwendung:
- Kalkablagerungen werden im Säuren besser entfernt, die organischen Ablagerungen werden jedoch besser im Alkalischen entfernt
- Mikroorganismen reagieren empfindlich auf erhebliche pH-Wert-Änderungen.
- Die regelmäßige Verwendung von D 10 DETERGENT, einem kraftvollen Reinigungsmittel, garantiert eine physische und bakteriologische Sicherheit der Melkmaschinen für qualitativ hochwertigere Milch.

Produkt : D 10 DETERGENT

Datum : 16/11/18

Version 1.7



Code : 0 260 2

LÖSUNGSKONTROLLE

- . Probeentnahme : 5 ml
- . gefärbter Indikator : Methylorange
- . Reagenz : HCl N/2
- . Titrierfaktor : $f = 1,4$

*Konzentration in % = geschüttete Menge * f*

*Konzentration in g/l = geschüttete Menge * f * 10*

VERPACKUNG

Kanister 22l Gelb 28kg

Fässchen 60l Gelb 75kg

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.com>

Niemals D 10 DETERGENT mit SPULMICID PLUS oder einem anderen Produkt mischen.

GESETZLICHE REGELUNG

Dieses Produkt kann auf Flächen verwendet werden, die in Berührung mit Nahrungsmitteln, Produkten und Getränken für Menschen und Tiere kommen können.